

PLATE WARMER

Instructions for use
PLATE
WARMER

Návod k obsluze
OHŘÍVAČ TALÍŘŮ

Návod na obsluhu
OHRIEVAČ
TANIEROV

Használati útmutató
TÁNYÉRMELEGÍTŐ

Instrukcja obsługi
PODGRZEWACZDO
TALERZY

Инструкции
по использованию
НАГРЕВАТЕЛЬ
ТАРЕЛОК

Οδηγίες χρήσης
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
ΠΙΑΤΩΝ



OHŘÍVAČ TALÍŘŮ

OBSAH

- 3 Vaše bezpečnost na prvním místě
- 8 Seznamte se se svým ohřívačem talířů PW 3010
- 9 Použití vašeho ohřívače talířů PW 3010
- 10 Péče a čištění



Gratulujeme

vám k zakoupení vašeho nového ohřívače talířů PW 3010

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při používání elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ OHŘÍVAČE TALÍŘŮ PW 3010.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Důležité instrukce.
Přečtěte si tento návod.
Uchovejte pro pozdější použití.



**Nezapichujte špendlíky
ani jiné ostré předměty.**



**Nevhodné pro děti do
3 let.**



**Strana se štítkem musí
vždy směřovat dolů.**



**Neprat. Spotřebič není
určený k praní.**



**Neodstraňujte štítek ze
spotřebiče.**

- Pokud nebudete spotřebič používat, odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. Poté uložte na dobře větrané a suché místo mimo dosah dětí a zvířat.
- Pravidelně spotřebič zkontrolujte, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové známky objeví, pokud byl spotřebič nesprávně používán nebo nepracuje, přestaňte spotřebič používat a obraťte se autorizované servisní středisko značky Catler.
- Tento spotřebič není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
- Tento spotřebič

- nesmějí používat osoby nevnímající teplo a ostatní hendikepované osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Děti mladší tří let nesmějí používat tento spotřebič, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
 - Tento spotřebič nemají používat malé děti starší tří let, jestliže nejsou řídicí zařízení nastavena rodičem nebo opatrovníkem nebo, pokud nebylo dítě dostatečně instruováno, jak ovládat bezpečně řídicí zařízení.
 - Tento spotřebič je určen k nahřívání talířů. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
 - Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Pokud máte jakékoliv pochybnosti,

obratte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře.

- Pečlivě si přečtěte všechny instrukce před ovládáním spotřebiče a uložte je na bezpečné místo pro možné použití v budoucnu. Dodržujte instrukce uvedené v tomto návodu.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná přístroj automaticky.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.
- Pokud nebudete spotřebič používat, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
- Nepoužívejte ohřívač venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Nikdy nenahřívejte plastové nebo pěnové talíře. Vždy používejte pouze porcelánové nebo kameninové talíře.
- Ohřívač, jeho přívodní kabel a zástrčku přívodního kabelu neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- V žádném případě ohřívač nadměrně nepřekládejte ani jinak nedeformujte. Hrozí jeho poškození.
- Nikdy do ohřívače nevkládejte mokré nebo vlhké talíře.

- K vyjmutí talířů ze záhybu vždy používejte ochranné rukavice nebo utěrku. Talíře jsou velmi horké.
Hrozí riziko popálení.
- Nestavte spotřebič na plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se mohl dotýkat horké trouby.
- Vnější obal ohřívače není vyměnitelný.
V žádném případě se nepokoušejte jej odejmout.

SEZNAMTE SE SE SVÝM OHŘÍVAČEM TALÍŘŮ PW 3010

1. **Záhyby** (4 záhyby jsou určeny až pro 8 talířů)
2. **Textilní potah**
3. **Topná spirála** (pod textilním potahem)

Přívodní kabel (nezobrazen)

Vnitřní termostat (nezobrazen)



POUŽITÍ VAŠEHO OHŘÍVAČE TALÍŘŮ PW 3010

Před prvním použitím

Před prvním použitím odstraňte z ohříváče veškeré obaly a reklamní štítky/etikety.

Použití

1. Položte ohříváč talířů na čistý a suchý povrch. Ujistěte se, že strana se štítkem směřuje dolů.
2. Do jednotlivých záhybů vložte čisté a suché talíře. Do jednoho záhybu můžete vložit až 2 talíře. Budete tak moci ohřívat až 8 talířů najednou.
3. Zástrčku přívodního kabelu zapojte do síťové zásuvky. Ohřev talířů se automaticky spustí.
4. Jakmile jsou talíře dostatečně ohřáté, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte ohříváč vychladnout. K vyjmutí talířů ze záhybu vždy používejte ochranné rukavice nebo utěrku. Talíře jsou velmi horké. Pokud potřebujete ohřát další talíře, vložte je do záhybů a znovu zapojte zástrčku do síťové zásuvky.

Upozornění:

Před vložením talířů se ujistěte, že jsou talíře zcela suché.

K vyjmutí talířů ze záhybu vždy používejte ochranné rukavice nebo utěrku. Talíře jsou velmi horké. Hrozí riziko popálení.

Doporučená doba nahřívání

1 – 4 talíře	30 – 45 minut
5 – 8 talířů	60 minut

Délka doby nahřívání závisí na materiálu a tloušťce talířů.

POZNÁMKA

Tipy na správné nahřívání

Ohřívejte vždy talíře, které jsou stejné velké, jsou ze stejného materiálu a o stejné tloušťce.

Používejte vždy čisté talíře, abyste nekontaminovali dečku zbytky potravin.

Nikdy nevkládejte vlhké nebo mokré talíře.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním ohřívače vždy nejdříve odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout.

K čištění ohřívače používejte pouze suchý hadřík. Pokud se na ohřívači vyskytne skvrna, můžete ji odstranit pomocí malého množství saponátové pěny. Ihned vysušte. Nikdy ohřívač nežehejte, abyste jej vysušili.

Upozornění:

K čištění nepoužívejte ostré předměty, chemikálie, ředidla, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky. V žádné případě nečistěte ohřívač talířů pomocí parního přístroje.

Uložení

Před uložením se ujistěte, že je ohřívač čistý, suchý a zcela vychladlý. Uložte jej na dobře větrané suché místo mimo dosah dětí a zvířat.



VAROVÁNÍ:
OHŘÍVAČ, JEHO PŘÍVODNÍ KABEL
ANI ZÁSTRČKU PŘÍVODNÍHO KABELU
NEOMÝVEJTE POD TEKOUČÍ VODOU
A NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ
TEKUTINY.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Výrobek je v souladu s požadavky EU.



Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, Řičany CZ-251 01